LogTag Recorders





Краткое руководство

LTI-HID

1. ВВЕДЕНИЕ

USB-интерфейс LogTag для настольных ПК модели LTI-HID служит каналом передачи данных между программным обеспечением LogTag Analyzer и вашим устройством.

- Используется со всеми моделями устройств, которые имеют 3 контактных площадки на задней панели.
- Устанавливается без собственного драйвера - вместо этого используется встроенный драйвер Windows.
- Красный и зеленый светодиоды показывают обмен данными между устройством и ПО.
- Интерфейс LTI-HID поставляется с кабелем micro-USB - USB-A для подключения к компьютеру.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Подключите интерфейс к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Обратите внимание, что более широкая часть USB-разъема на интерфейсе ориентирована вниз.

Оба светодиода на короткое время мигнут, показывая, что ваш компьютер распознал новое устройство. Windows начнет установку драйверов. Это может занять некоторое время. После завершения установки драйверов интерфейс готов к использованию.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

- Откройте LogTag Analyzer.
- Вставьте устройство в интерфейс. Через несколько секунд появятся загруженные данные. Зеленый светодиод погаснет, а красный загорится, показывая, что программа обменивается информацией с устройством.
- Если обмен данными прошел успешно, мигает зеленый светодиод. Теперь вы можете продолжить выполнение дополнительных задач, например, настроить устройство или перевести его в спящий режим.
- В процессе настройки красный светодиод снова загорается. После успешной передачи параметров конфигурации в устройство замигает зеленый светодиод.
- В случае возникновения ошибки (загрузки данных или настройки устройства) мигает красный светодиод. Наиболее частыми причинами ошибок являются низкий заряд батареи, грязные контакты устройства или попытка загрузки, пока устройство еще холодное. Вы также увидите мигание красного светодиода при неправильном вводе пароля или отмене операции в процессе выполнения. В этом случае устраните проблему и повторите попытку.
- Удалите устройство из интерфейса. Зеленый светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно. После этого можно вставлять следующее устройство.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Световые схемы

СИГНАЛ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Сигнал включения	**7** попеременных вспышек зеленого/красного светодиодов
Установка драйверов не завершена	**3** раза медленно мигает красный светодиод
Приложение не запущено	Светодиоды не горят
Интерфейс готов к работе	Зеленый светодиод горит постоянно
Загрузка данных с устройства	Красный светодиод горит постоянно
Успешная настройка устройства	Последовательность коротких вспышек зеленого светодиода
Устройство в спящем режиме	Красный светодиод горит постоянно
Успешный перевод в спящий режим	Последовательность коротких вспышек зеленого светодиода
Проблемы при обмене информацией	Последовательность коротких вспышек красного светодиода