

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Настенное крепление

LogTag Recorders



Кронштейн для настенного крепления LogTag® обеспечивает простое и аккуратное решение для крепления устройств LogTag® на стене, двери или вертикальной поверхности, при этом позволяя легко снимать их для загрузки и других действий.

Крепление может осуществляться прилагаемой лентой из вспененного материала с двусторонним клеевым покрытием, которая обеспечивает очень высокую прочность сцепления на гладких поверхностях, либо путем фиксации с помощью шурупов.

Особенности



Отлит из поликарбонатного пластика, что позволяет использовать его в самых разных условиях.



Подходит для всех устройств LogTag, включая регистраторы UTRED30. Исключение - TIC20/TICT/iS0°Tag.




Произведено в соответствии с европейской директивой RoHS.




Легкое извлечение и установка устройств.

Области применения



Холодные склады




Транспортные контейнеры



Морозильники



Груз



Склад



Холодильники

Характеристики

Название модели	Wall Mount Bracket (Настенное крепление)
Код детали LogTag® (part N)	200-000010 WMB-01 (для всех совместимых устройств) WMB-02 (для регистраторов UTRED30)
Поддерживаемые устройства	Все устройства LogTag, включая регистраторы UTRED30. Исключение - TIC20/TICT/ISO*Tag
Материал корпуса	Поликарбонат

Крепление с помощью прилагаемой ленты из пеноматериала:

Прилагаемая лента из пеноматериала (3M # 4032) имеет размер, соответствующий центральному каналу в задней части настенного кронштейна.

1. Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности (т. е. задняя часть кронштейна и монтажная поверхность) должны быть чистыми, сухими и гладкими. Типичными растворителями для очистки поверхностей являются изопропиловый спирт* с водой (медицинский спирт) или гептан. Идеальный диапазон температур для нанесения ленты составляет от 21°C до 38°C (от 70°F до 100°F). Первоначальное нанесение ленты на поверхности при температуре ниже 10°C (50°F) не рекомендуется, поскольку клей становится слишком твердым. Однако при аккуратном применении результат обычно удовлетворительный.
2. Снимите защитную пленку с одной стороны ленты из пеноматериала и запрессуйте открытую липкую сторону ленты в задний канал кронштейна.
3. Снимите вторую защитную пленку и осторожно прижмите кронштейн в нужном месте установки. Сразу установите кронштейн в правильном положении, так как после приклеивания его будет сложно снять.

* **Примечание.** Обязательно соблюдайте меры предосторожности и инструкции производителя при использовании растворителей.